

# お客様「着信音設定」マニュアル

## 電話機各部の名前


本設定は全ての電話機の着信音の変更を一括では設定できませんのでご注意ください

外線／（プログラマブルキー）  
ボタン（ランプ付）

i ボタン

短縮／電話帳 ボタン

ダイヤル ボタン



センターキー

代理応答／切替  
ボタン

カーソルキー

フック／クリア  
ボタン  
（文字や数字を削除する  
場合に使用します）

スピーカ ボタン

保留 ボタン

図の電話機は30ボタンタイプです。


## カーソルキー各部の名前



## ◎電話機毎「外線着信音の変更設定」の操作説明例

本設定は全ての電話機の着信音の変更を一括では設定できませんのでご注意ください

手順1



センターキー  
を押す

手順2




カーソルキー  
「下」で「電話機  
毎機能設定」を選  
択する

手順3




センターキー  
「決定」を押す

手順4




カーソルキー  
「下」で「音設  
定」を選択する

手順5



センターキー  
「決定」を押す

手順6



「外線着信音選  
択」でセンター  
キー「決定」を押  
す



手順7



「着信音(昼)」  
でセンターキー  
「決定」を押す


例) 「外線1」の着信音を変更する場合

手順8




変更したい「外  
線1」ボタンを  
押す

手順9



センターキー  
「決定」を押す


手順10



カーソルキー「上  
下」で「着信音」  
を選択する

現在設定されている内容が反転されて表示され  
れます


手順11



カーソルキー  
「右」の「再生」  
を押す

現在設定されている着信音を再生し確認でき  
ます

## 手順12-1




手順10へ


### 変更し直す場合



## 手順12-2



## 手順13-1



手順8へ



### 決定する場合



### 続けて他の回線も変更する場合



## 手順13-1



### 終了する場合



お疲れ様でした


## 着信音は下記の通りです

- 0: 着信なし
- 1: 着信音1
- 2: 着信音2
- 3: 着信音3
- 4: 着信音4
- 5: 着信音5-メロディ1
- 6: 着信音6-メロディ2
- 7: 着信音7-メロディ3
- 8: 着信音8-メロディ4(増設)
- 9: 着信音9-無鳴動

## ◎「メロディー着信音の変更設定」の操作説明例

本設定は内線10(收容位置101)の電話機からのみの設定となりますのでご注意ください

手順1




手順2




手順3




手順4




手順5



手順6



手順7



例)「メロディ1」の音を変更する場合

手順8



手順9




手順10




現在設定されているメロディが反転し表示されます

手順11



現在設定されているメロディを再生し確認できます

## 手順12-1




手順10へ

### 変更し直す場合




カーソルキー  
「左」で「戻る」を押す

## 手順12-2



## 手順13-1



手順8へ

### 決定する場合





センターキー  
で「決定」を  
押す

### 続けて他のメロディも変更する場合




カーソルキー  
「右」で「継続」を押す

## 手順13-1



### 終了する場合



センターキー  
で「決定」を  
押す

お疲れ様でした

## メロディ1、2は下記の通りです

- 01 : Mickey Mouse March
- 02 : It's A Small World
- 03 : アンダー・ザ・シー  
(リトルマーメイド)
- 04 : アンパンマンのマーチ
- 05 : Top Of The World
- 06 : スカボロー・フェア
- 07 : 恋人がサンタクロース
- 08 : 島唄
- 09 : 世界に一つだけの花
- 10 : さくら

## メロディ3、4は下記の通りです

- 01 : 峠の我が家
- 02 : 春の歌
- 03 : Let It Be
- 04 : メロディ・フェア
- 05 : カノン
- 06 : ノクターン Op.9-2
- 07 : ジングルベル
- 08 : Here Come The Sun
- 09 : We Wish You A Merry Christmas
- 10 : 未来予想図Ⅱ
- 11 : とんりのトトロ